

2025年度(R07年度)

地下水盆地管理学

福島大学 共生システム理工学類
地球環境コース
柴崎 直明

1

12. 地下水の計測と評価 地下水位・水質調査



喜多方市での地下水位測定

地下水位調査の意義

地下水流动を解明する基本的な調査

1) 地下水面(地下水頭)の分布状況から、地下水の流动方向を把握することができる

2) 地下水位の経時的な変動記録から、地下水かん養や揚水の影響、地下水の収支状況を把握することができる。

3

地下水位調査のポイント(1)

① 地下水は、地形・地質条件によって存在様式が異なる。まず、地形・地質に関する情報を入手することが重要

② 地下水は帯水層ごとに水位や流动方向が異なるので、対象とする地下水を明確にすることが必要がある

4

地下水位調査のポイント(2)

③ 地下水調査には、広域的な観測と長期的な観測とがあるので、目的に応じて適切な調査を実施することが重要

5

地下水位調査の分類

	短期一斉観測	長期連続観測
目的	地下水頭の広域的な分布を把握	地下水位の経時的な変動を把握
調査対象	観測井、既存井戸(湧水、カナート)	観測井
主な成果	地下水頭分布図	地下水位変動グラフ
留意点	対象井戸のスクリーン深度と帯水層区分の確認、1回の測定はできるだけ短期間で実施、異なる季節で数回実施することが望ましい	局所的な原因による水位変動の防止、降水量や揚水記録との比較

6

短期一斉観測の方法(1)

理想的な調査目標:

同一時間における帯水層別の地下水水面(または地下水頭)を広域的に測定し、地下水ポテンシャルの分布を把握する

7

短期一斉観測の方法(2)

① 対象井戸の選定

- 井戸構造(井戸深度、スクリーン深度)の明らかな井戸を選定
- 対象井戸がなるべく均等に分布するように選定
- 帯水層が複数ある場合、どの帯水層の水位を測定しているかを確認

8

短期一斉観測の方法(3)

② 現地での作業

- 平面位置の測定(GPS測定、m単位)
- 対象井戸地点の地盤標高の測定
(できれば水準測量を実施、cm単位)
- 水位測定基準点(MP)の高さの測定
(cm単位)
- 生産井戸の場合、揚水停止後、水位が回復しているかどうか確認


短期一斉観測の方法(4)

③ 水位測定

- 水位測定基準点(MP)から地下水水面までの距離(DTW)を水位計で測定(0.5cm単位)



地下水位の計算方法




GL = 海抜100 m、MPの高さ = GL+100 cm、DTW = 3.50 m

MP海抜標高 = 101.00 m







地下水位海抜標高 = 101.00 m - 3.50 m = 97.50 m

地下水位図の例(福島盆地)



太破線は地下水位。等高線の数字は地下水位の海拔高度(m)。
丸印は地下水位測定の井戸。矢印は河川水の主要な流入経路

(農業技術環境研究所HPより)



長期連続観測の方法(3)

② 水位計による手動測定の方法

- 定期的に決められた時刻に測定
例: 1日1回 每朝午前9時
5日に1回、正午
(1日の間でも水位変動している可能性があるので、同一時刻に測定することが望ましい)
- 数字で記録するだけでなく、グラフにプロットする(データ誤記入防止のため)

長期連続観測の方法(4)

③ 自記水位計による連続測定の方法


- 自記水位計の種類を確認し、正しくセットする



フロート式自記水位計




水圧式自記水位計




地下水位・地盤沈下
観測井の例




水圧式自記水位計(1)




水圧式自記水位計(2)










地下水 流向流速計





関東地下水盆の地下水位・地盤沈下観測井数量																
表4-2—関東地方における地盤沈下・地下水位観測井の設置状況<1986.3.時点>																
東京都	埼玉県			神奈川県					千葉県			茨城県		群馬県		合計
	県	建設省	農林省	合計	横浜市	川崎市	平塚市	海老名市	寒川町	合計	千葉県	茨城県	栃木県	群馬県		
観測開始年(昭和・年)	28	37			35	34	48	45	54		34	48	49	50		
観測地点数	31	23	4	3	30	12	9	4	1	1	26	70	57	56	22	292
観測井数	75	36	4	6	46	15	9	4	1	1	30	118	97	58	26	450





当量濃度の特徴

地下水の分析値では、陽イオン(Cation)と陰イオン(Anion)それぞれの当量濃度の合計は等しくなる

陽イオン(Cations): Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}
陰イオン(Anions): Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^-

「mg/L」から「meq/L」への変換

次の係数を「mg/L」濃度値に乗ずると、「meq/L」濃度値に変換できる

Bicarbonate (HCO_3^-):	0.01639
Calcium (Ca^{2+}):	0.04990
Chloride (Cl^-):	0.02821
Magnesium (Mg^{2+}):	0.08226
Nitrate (NO_3^-):	0.01613
Potassium (K^+):	0.02557
Sodium (Na^+):	0.04350
Sulfate (SO_4^{2-}):	0.02082

ミリグラム当量濃度でのデータのチェック

Table 11.4
Evaluating the electroneutrality of the example routine analysis


Cation concentration		Anion concentration	
mg/L	meq/L	mg/L	meq/L
Ca ²⁺	1.0	HCO ₃ ⁻	1315
Mg ²⁺	1.0	SO ₄ ²⁻	59
Na ⁺	550	Cl ⁻	45
K ⁺	3.5	F ⁻	0.25
Fe	8.7	Total	24.1
Total	24.4	cation/anion ratio = 1.01	

(Domenico & Schwartz, 1990より)



キーダイアグラムによる水質区分

区分	水質	地下水の種類
I	アルカリ土類 非炭酸塩	温泉水
II	アルカリ土類 炭酸塩	河川水・ 浅層地下水
III	アルカリ炭酸 塩	深層地下水
IV	アルカリ非炭 酸塩	温泉水・ 油田塩水


トリリニアーダイアグラム



パターンダイアグラムの作成



パターン ダイアグラム の表示例



参考文献

水収支研究グループ編
「地下水資源・環境論—その理論と実践—」
共立出版、1993年

Todd, D. K. : "Groundwater Hydrology
2nd Ed.", John Wiley & Sons, 1980年

Domenico, P. A. and Schwartz, F. W. :
"Physical and Chemical Hydrogeology",
John Wiley & Sons, 1990年